

OZNACZANIE I CECHOWANIE BECZEK DREWNIANYCH.

Na dnie czopowem każdej beczki, zgłoszonej do legalizacji, powinno być równo i bez wgłębień wyskrobane miejsce, potrzebne do wypalania cechy i oznaczeń, aby można było je wypalać z łatwością i bez straty czasu.

Przy wypalaniu cech i oznaczeń kierować się należy Instrukcją o wypalaniu cech na drzewie /POM 3,056/.

Przy wypuszczaniu wody z beczki, już wymierzonej, należy ją tak ustawić, aby otwór czopowy na dnie beczki znalazł się w najwyższym położeniu, a otwór szpuntowy u samego dołu.

Otwór czopowy na dnie powinien być zatykany długim stożkowym czopem, zapomocą którego przy wypuszczaniu wody należy stopniowo wpuszczać do beczki powietrze tak, aby dno czopowe, przeznaczone do wypalania cechy i oznaczeń, wskutek zbyt wczesnego wyjęcia czopa nie zostało zalane /por. POM 3,056/.

Jednocześnie uchyla się reskrypt Dyrektora Głównego Urzędu Miar w sprawie postępowania przy cechowaniu beczek z dnia 10 grudnia 1924 r. Nr.24.I.2261.1.

Warszawa, dnia 12 września 1927 r.

DYREKTOR GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR:

(-) inż. Z.Rauszer

G U M Nr.27.I.1352.1.

Przepisy obowiązujące w miernictwie.

Czasopismo wydawane przez Główny Urząd Miar.

Warszawa, dnia 27 września 1927 r.

Układać w porządku wielkości liczb tytułowych.

Cena 10 groszy.

Nr. 294.

Przedruk, III. 1929 r.

