

2,314.

Przepisy o warunkach legalizowania pojemników zwyczajnych.

POJEMNIKI GRANIASTE.

Na podstawie artykułów 11 i 12 Dekretu o miarach z dnia 8 lutego 1919 roku (Dz. P. P. P. poz. 211) oraz § 19 Ustawy Rzeszy Niemieckiej o miarach (Mass- u. Gewichtsordnung) z dnia 30 maja 1908 r. (R. G. Bl. str. 349) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1923 r. (Dz. U. R. P. № 28 poz. 166) zarządza się co następuje:

Rodzaje pojemników graniastych.

§ 1.

Pojemniki graniaste (POM poz. 2,31) dzielą się na:

- a) pojemniki skrzyniowe,
- b) pojemniki ramowe (nasadowe) i
- c) pojemniki komorowe.

Przepisy ogólne.

§ 2.

Pojemniki graniaste powinny czynić zadość przepisom ogólnym o warunkach legalizowania (POM poz. 2,03), o ile nie zostają one zmienione przez przepisy niniejsze.

Wielkości dopuszczalne.

§ 3.

Dozwolone są pojemności:

- a) dla *pojemników skrzyniowych*: 0,5 hl lub dowolna wielokrotność połowy hektolitra,
- b) dla *pojemników ramowych* (nasadowych): 0,5 hl lub dowolna wielokrotność połowy hektolitra i
- c) dla *pojemników komorowych*: dowolna wielokrotność połowy metra sześciennego.

Materiał.

§ 4.

Jako materiał dozwolone jest drzewo i metal.

Kształt.

§ 5.

a) *Pojemniki skrzyniowe* powinny mieć dno prostokątne, ścianki mają tworzyć z dnem kąt prosty z tem jednak, że dopuszczalna jest różnica

Przepisy obowiązujące w miernictwie.

Czasopismo wydawane przez Główny Urząd Miar.

Warszawa, dnia 12 czerwca 1928 r.

Układać w porządku wielkości liczb tytułowych.

Cena 30 groszy.

№ 364.

pomiędzy długością lub szerokością dna i temi samemi wymiarami górnej płaszczyzny brzegowej, nie przekraczająca jednej dziesiątej głębokości pojemnika.

W pojemnikach powyżej 2 hl długość dna nie może przekraczać podwójnej jego szerokości. Pozatem wymiary mogą być dowolne.

Dla pojemników skrzyniowych poniżej 2 hl wymiary w świetle mają wynosić:

objętość	długość	szerokość	głębokość
2 hl	62,5 cm	62,5 cm	51,2 cm
1,5 "	62,5 "	50,0 "	48,0 "
1 "	62,5 "	50,0 "	32,0 "
0,5 "	50,0 "	40,0 "	25,0 "

Od każdego z tych wymiarów dopuszczalne są uchybienia nie większe niż jedna pięćdziesiąta część jego tak dla głębokości, jak i dla przeciętnych długości i szerokości, mierzonych u dna i brzegu pojemnika.

b) W pojemnikach ramowych (nasadowych) figura brzegu górnego i figura brzegu dolnego powinny posiadać ograniczenia prostokątne. Nachylenie boków względem płaszczyzny brzegu dolnego nie powinno być mniejsze niż 45° , a przeciwległe ściany mają mieć jednakową pochyłość.

c) Dno i figura brzegu górnego pojemników komorowych mają być prostokątami. Pozatem kształt ich może być dowolny, byleby sprawdzenie pojemności ich dawało się wykonywać zapomocą łatwych i prostych pomiarów i obliczeń.

Wykonanie.

§ 6.

a) Ograniczeniem pojemności jest płaszczyzna brzegowa, w pojemnikach ramowych ograniczeniami są płaszczyzny poziome, przechodzące przez górne i dolne brzegi boków. W pojemnikach komorowych granica miary może być określona także poniżej płaszczyzny, przechodzącej przez brzeg, a mianowicie przy pomocy listew, otworów i t. p.

b) Pojemniki drewniane z wyjątkiem komorowych powinny mieć okucia z bednarki, zabezpieczające krawędzie i połączenia boków tak między sobą, jak i z dnem. Ściągna, łączące ściany, bezpieczniki, pałaki i t. p. nie mogą znajdować się wewnątrz przestrzeni mierniczej.

Pojemniki drewniane mogą być wewnątrz wybite blachą, która powinna być złączona z okuciem krawędzi przy pomocy nitów lub śrub.

Dna pojemników żelaznych winny być z zewnętrznej strony wzmocnione zapomocą poprzeczek lub w inny sposób.

c) Pojemniki komorowe mogą mieć ścianki w postaci drzwi lub klap, dopuszczalne jest w nich także wykonanie przedniej i tylnej ściany, jak również przegród, rozdzielających pojemnik na oddzielne komory, w postaci zasuw, znajdujących się we wgłębieniach ścian bocznych.

d) Objętość pojemników komorowych powinna być zabezpieczona okuciem żelaznem, ścięgnami, łańcuchami przerzutnemi i t. p. Stosowanie łańcuchów przerzutnych dopuszczalne jest tylko przy jednoczesnem użyciu kłonic lub też w miejscach, należycie wzmocnionych listwami poprzecznymi.

Dopuszczalne są w tych pojemnikach nasady w celu powiększenia ich pojemności, lecz uzyskane w ten sposób zwiększenie ma być wielokrotnością połowy metra sześciennego.

W razie potrzeby naczelnicy okręgów legalizacji narzędzi mierniczych mają prawo wydawać przepisy uzupełniające o wykonaniu pojemników komorowych.

Oznaczenia.

§ 7.

Pojemność oznacza się w hektolitrach lub metrach sześciennych całą nazwą lub w skrócie hl, m³.

Każda nasada pojemnika komorowego powinna mieć własne oznaczenie pojemności.

Granice uchybień.

§ 8.

Uchybienia wzorcowania nie mogą przekraczać dla *pojemników skrzyniowych* i *ramowych* (nasadowych) jednej setnej pojemności.

Największe uchybienie dopuszczalne długości, szerokości i głębokości *pojemników komorowych* może wynosić jedną setną wymiarów przepisanych, przyczem wszystkie błędy nie mogą być w jednym kierunku (t. j. + lub —).

Dla legalizacji wtórnej powyższe granice podwaja się.

Ważność cechy.

§ 9.

Cecha jest ważna w ciągu lat trzech, licząc od 1 stycznia roku, w którym legalizacja została dokonana.

Cechowanie.

§ 10.

Pojemniki skrzyniowe i *ramowe* cechuje się cechą urzędu raz nad oznaczeniem bezpośrednio pod górnym brzegiem albo jego okuciem, drugą cechą urzędu kładzie się na przeciwległej stronie naczynia, możliwie blisko od dolnej krawędzi.

Pojemniki komorowe otrzymują po jednej cesze obok każdego brzegu, listwy lub szeregu otworów, ograniczających miarę przy ograniczających brzegach desek nasadowych i przy samych listwach, tworzących wgłębienie dla ustawiania przegród komorowych.

Oprócz tego *pojemniki komorowe* i przynależne do nich nasady oznaczają się jednym i tym samym numerem bieżącym.

Cecha roczna nakłada się obok cechy urzędu na pojemnikach, które posiadają jedną cechą urzędu ponad oznaczeniem. Jeżeli różne boki pojemnika są ocechowane cechą urzędu, to i wtedy wystarcza jedna cecha roczna. Na *pojemnikach komorowych* przydaje się cecha roczna do cechy urzędu na lewym górnym brzegu komory i każdej z nasad.

Postanowienia końcowe.

§ 11.

Uchyła się wszystkie postanowienia, sprzeczne z nin. przepisami.

Przepisy nin. wchodzi w życie od dnia ich ogłoszenia w Przepisach obowiązujących w miernictwie.

Warszawa, dnia 26 maja 1928 r.

DYREKTOR GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR:

L. S.

(—) inż. Z. Rauszer

